

PROCESO DE CARGA DE CLINKER

Obtención del carnet

Para ingresar a las instalaciones del proveedor, el conductor debe contar un carnet habilitante:

- El carnet tiene vigencia de un año
- Su costo es de **\$10**, valor que debe ser cancelado una sola vez y debe realizarse en la siguiente **cuenta del Banco Pacífico**.
 - ✓ **Cuenta corriente:** 7991223
 - ✓ **Código:** 6301431
 - ✓ **Nombre de Cuenta:** Holcim Fideicomiso de Administración de flujos
- Enviar el comprobante de pago a los siguientes correos:
ronald.tovar@holcim.com / john.gomez@unacem.ec con los siguientes datos:
 - ✓ Placas del Vehículo
 - ✓ Identificación UE del vehículo
 - ✓ Nombre de conductor

Proceso de Carga

- Recuerde que, para ingresar a las instalaciones del proveedor, el conductor debe contar con su equipo de protección individual.
- Verificar que la plataforma se encuentra limpia, sin residuos plásticos, llantas, o cualquier objeto.
- Verificar que la orden de carga y el carnet de habilitación se encuentren legibles.
- En el caso de llevar palets, sujetarlos en la parte posterior de la plataforma.
- Respetar los límites de velocidad dentro de las instalaciones del proveedor.
- El conductor no debe bajarse del vehículo mientras se realice el proceso de carga del material.
- Debe realizar el encarpado de su vehículo en la línea de vida, ubicada en los exteriores de planta.
- Disponer de guías de remisión en cada vehículo y llenar los datos antes de emprender el viaje
- Recuerde verificar que el encarpado este sujeto adecuadamente y reajustarlo de forma periódica en el camino para evitar derrame del material en la vía.